

# So bleibt die Waschmaschine top in Schuss



Das Waschmittel nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad der Wäsche dosieren.

Die Waschmittelschublade regelmäßig unter fließendem Wasser mit einer Bürste von Rückständen befreien.

Mindestens einmal im Monat einen Waschgang bei 60 Grad mit pulverförmigem Vollwaschmittel durchführen. So verschwinden Keime und Bakterien, die unangenehme Gerüche verursachen können.

Nach jedem Waschgang die Trommeltür geöffnet lassen, damit Restfeuchte verdunsten kann. Schmutzreste oder kleinere Gegenstände, die sich eventuell im Dichtungsgummi der Tür verfangen haben, entfernen.

Regelmäßig das Flusensieb reinigen, um es von Fasern und anderen Partikeln zu befreien.

**Grundsätzlich gilt: Die Informationen in der Bedienungsanleitung beachten!**